



Integrated Solar Street light Sensor+Remote Control

Manual



Σενάριο 1:

Για λειτουργία 12 ωρών με χρήση του αισθητήρα πατήστε το κουμπί



Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει παρουσία η φωτεινότητα είναι στο 100% , διαφορετικά στο 30%.


Για όμοια λειτουργία διάρκειας 2 ωρών πατήστε **Induction** και έπειτα **2H**.

Για όμοια λειτουργία διάρκειας 4 ωρών πατήστε **Induction** και έπειτα **4H**.

Για όμοια λειτουργία διάρκειας 6 ωρών πατήστε **Induction** και έπειτα **6H**.

Σενάριο 2:

Για λειτουργία 12 ωρών χωρίς τη χρήση αισθητήρα πατήστε το κουμπί



Τις πρώτες 2 ώρες η φωτεινότητα είναι στο 100%, τις επόμενες 2 ώρες στο 80%, τις επόμενες 3 ώρες στο 50% και τις επόμενες 5 ώρες στο 20%.

Για όμοια λειτουργία διάρκειας 2 ωρών πατήστε **Always** και έπειτα **2H**.

Για όμοια λειτουργία διάρκειας 4 ωρών πατήστε **Always** και έπειτα **4H**.

Για όμοια λειτουργία διάρκειας 6 ωρών πατήστε **Always** και έπειτα **6H**.

Σενάριο 3:

Πατώντας μόνο τα κουμπιά 2H, 4H ή 6H το φωτιστικό θα λειτουργήσει με το σενάριο 2 για 2, 4, ή 6 ώρες αντίστοιχα και μετά το πέρας αυτών των ωρών θα μπει στη λειτουργία induction δηλ. 100% φωτεινότητα κατά την ανίχνευση παρουσίας αλλιώς 30%.